

RS-HW-WIFI5-C5 红外测温记录仪 用户手册

文档版本: V1.0







目录



1.产品介绍

RS-HW-WIFI5-C5是采用WIFI无线数据传输的红外测温记录仪。设备兼可以通过WIFI 网络连接至我公司免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台,并将采集到的温度数据上 传到服务器。

设备采用大屏液晶显示,采用红外测温传感器,可以在不接触目标的同时通过测量物体 发射的波长在 8µm-14µm 范围内的红外辐射能量计算出物体的表面温度,且内部集成 报警功能模块(蜂鸣器),可实现参数超限时报警。设备采用的红外测温传感器具有测量范 围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于工 业设备、钢铁行业、食品检测温度等多种使用场合。

1.1 功能特点

- 采用 WIFI 无线传输,借助现场网络轻松联网上传数据
- 内置报警功能,可进行报警的上下限值及校准设置
- 可接至 RS-RJ-K 软件平台及环境监控云平台
- 可在线实时查看温度数据以及电池电量
- 设备带内部存储功能,可存储 6.5 万条数据
- 设备自带大屏液晶显示,数值显示清晰
- 设备支持连接 2.4GHz 以及 5GHz 频段 WIFI
- 红外测温传感器电缆长度默认2米

1.2 主要技术指标

设备供电	DC5V供电或内置电池供电		
通信接口	标准 WIFI 无线(2.4GHz/5GHz)		
WIFI 通信参数	支持 802.11a/b/g/n 无线标准		
WIFI 加密性能	支持 WPA/WPA2 安全模式		
数据上传	电源供电状况下 10s 上传 1 次,电池供电状态下数据上 传间隔可设,默认 600s 上传 1 次		
测量温度范围	0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、 0-600℃(默认)		
变送器电路工作温湿度	-20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露)		
温度数值分辨率	0.1°C		
屏幕刷新时间	1s		
电池供电时长	10min 上传一次数据情况下,一次充满电可续航 35 天		
内部存储	记录周期可设置, 6.5万组(拆电池后会自动清空)		



红外测温传感器技术指标 及工作原理

参照"红外测温传感器(485型)用户手册"

2.产品选型

RS-			公司代号	
	HW-			红外测温
		WIFI5-		WIFI 方式上传
			C5	C5 外壳

3.面板及配置说明

3.1 面板说明



报警灯	当设备报警时,报警灯闪烁,与报警声音同步			
运行灯	当设备充电且正常运行状态时,运行灯秒闪			
按键	功能	说明	按键操作方式	
	清除键	●进行参数设置时退出操作	短按	
	返回键	●界面设置或查看时返回主菜单	短按	
	开关机键	●设备关机状态下长按开机,主页面下长	长按3秒	
		按关机	听到滴的一声即为开关机	
	减少键	●参数修改时数据减小按键	短按	
	后翻页	●菜单查看时后翻页按键	短按	
×	关闭声光	●主界面长按关闭声光报警(允许按键停	长按	
	报警	止)		
	增加键	●参数修改时数据增加按键	短按	
	前翻页	●菜单查看时前翻页按键	短按	
\sim	开启声光	●主界面长按开启声光报警(允许按键停	长按	
	报警	止)		
	保存键	●参数修改完成后的确认键	长按	
OK	确认键	●进入菜单	短按	



移位键 ●参数修改时切换位数 短按



序号	说明
1	温度值
2	数据存储条数(18650 电池拿出后存储数据清零)
3	系统时间(时、分)
4	系统日期(年、月、日)
5	WIFI 标志,亮起时代表 WIFI 已连接
6	是否处于参数修改模式
7	剩余电量显示
8	设备已连接至平台

3.2 上传节点说明

市点	上传内容	说明	
1	红外温度	模拟量一上传温度	
		上传数据扩大 10 倍	
2	电池电量	模拟量一显示电池剩余电量	
3	供电状态	显示供电状态	
		0表示外部电源供电,1000表示电池供电	

4 设备安装说明

4.1 安装前检查

- 红外测温记录仪设备1台
- 合格证、保修卡、校准报告等
- 挂绳、安卓数据线1根、USB 转 TYPE-C 接头
- 固定螺母

4.2 安装说明

1、设备主机安装: 挂绳安装

说明:将挂绳安装到设备上,然后将设备挂在横梁等处。

山东仁科测控技术有限公司



2、红外测温探头安装方式:

说明: 红外线温度传感器带 M18×1 螺纹,可用于直接安装,也可通过使用安装支架进 行安装,可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。在调整被测目标与测量头时必须确保 光路无遮挡。

4.3 设备尺寸

单位: 毫米 mm

设备主机:



4. 配置软件安装及使用

5.1 软件选择

设备支持手机 USB 配置,需要手机下载配置软件"多功能参数配置",可联系我 公司工作人员获取,也可使用手机 QQ 扫描下方二维码获取。



5.2 搜索连接设备

下载完成后,通过数据线和 USB 转 Type-C 转接头连接手机,打开 App 软件界面,选择 USB 配置,点击连接 USB 设备,弹窗"允许多功能参数配置访问该 USB 设备吗?"点击确定,输入密码(默认密码 12345678),点击确认连接进入软件配置界面。



RS-HW-WIFI5-C5 红外测温记录仪用户手册 V1.0



5.3 设备信息参数配置

使用此界面前请先选择所需要查看的参数并点击召唤参数,配置完毕后点击下发参数。 参数说明:

设备的8位地址: 为设备唯一的地址,软件监控	
平台就是根据此地址来区分不同的设备。(不可更	
改)	
操作密码: APP 进入时需要输入的密码。	
设备程序版本: 设备的程序版本,不可修改	
报警开启: 设备声光报警是否开启	
WIFI 账号:代表设备要连接的 WIFI 路由器网络的	
SSID	
WIFI 密码:代表设备要连接的 WIFI 路由器网络的	
登录密码	~
网口 IP 获取方式: 若选择"手动"获取 IP,则设备	~
的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址,都需要手动	<u>~</u>
配置;若选择自动获取 IP 功能,只需要选择"自动	~
获取"模式即可,此时设备会从上一级网络设备自	
动获取 IP 地址	
网口静态 IP,网口子网掩码,网口网关: IP 获取方	
式设置为"手动"时,需要手动设置	
设备程序版本: 设备当前程序版本号	
模块升级 URL 地址:设备进行固件升级时填写对应	\checkmark
地址。	~
GPRS 数据帧间隔(秒):设备电池供电状态下数据	~
上传时间,默认: 600秒,最短可设 120秒	~
GPRS 目标地址 URL: 设备数据上传的目标地址。	
默认为: hj2.jdrkck.com	
GPRS 目标端口:设备数据上传的目标端口。默认监	
听端口为 8020	
温度上限: 温度上限报警值	
温度下限: 温度下限报警值	
温度系数 B: 温度校准值	
485 轮询间隔: 主机对于传感器的轮询间隔, 默认 600)秒

红外测温记录仪				
	参数名称	参数值		
	设备的8位地址 21104619			
 Image: A start of the start of	操作密码	12345678		
~	报警开启	开启 🗸		
~	电池电量	87		
~	Wifi账号	RKWIFI		
	Wifi密码	12345678		
~	网口IP获取方式	静态IP 🗸		
~	网口静态IP 192.168.1.55			
	网口子网掩码 255.255.255.0			
~	网口网关 192.168.1.0			
~	MAC地址 08:f9:e0:41:89:85			
~	设备程序版本 V1.0			
~	模块升级URL地址			
~	GPRS数据帧间隔(秒)	600		
~	GPRS目标地址URL hj2.jdrkck.com			
	GPRS目标端口 8020			
	温度上限 99.00			
	温度下限 -40.00			
~	温度系数B	0.00		
\checkmark	485轮询间隔	600		

山东仁科测控技术有限公司



RS-HW-WIFI5-C5 红外测温记录仪用户手册 V1.0

主机正常数据记录间隔(分):设备处于正常状态时 记录数据的间隔,默认5分钟 **主机报警数据记录间隔(分)**:设备处于报警状态时 记录数据的间隔,默认2分钟 **主机数据存储配型:**3种状态可选,默认为自动 关闭:设备主机不存储数据

打开:设备主机一直存储数据

自动: 设备主机在通讯断开时才存储数据

主机存储数据是否主动上传:

开启后设备已存储的数据在恢复通讯时自动上 传 **主机数据存储模式:**整点存储:设备进行整点存储。

已经存储条数: 设备本地存储的数据条数。

主机清除已存储数据:

将其修改为"清除",且点击"下发参数后"设备自动清除此时已经存储的数据

6.操作说明

主界面直接按增加键或者减少键,可依次查看到空气温湿度、土壤温湿度、光照度、二 氧化碳浓度的上限值和下限值。

主界面下短按**OK**键,输入密码,默认密码 000,,短按**OK**键,可进入菜单设置 界面。

输入密码时,短按上下键以最右边位数开始增加或减少,短按

切换位数。

显示项目	功能	范围及说明	默认
°C 500.0° ∞	温度上限报警值	0~+600	600
+ ۲ ۲	温度下限报警值	0~+600	0



OK

键从右至左



	密码	0~999	000
(IIII) e ⁻			
	 日期、时间		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	地址码		

7.接入监控平台

设备可接入我公司 2 种平台:

两种软件平台对比:	"■"代表有此功能;	"□"代表无此功能;	
功能	软件平台名称		
	RS-RJ-K 仁科环境监控平台	环境监控云平台	
数据后台实时监控			
数据 WEB 实时监控			
数据上下限设定			
监控界面实时报警			
邮件报警			
短信报警	■ (需配合我公司短信猫)		
WEB 前端导出历史数据及报警数据			
自定义监控数据的单位、名称及系数			
设备分权限管理			
续传存储型设备中的数据			
提供软件升级服务			
客户自建服务器	需客户自己的服务器	无需搭建任何服务器	



RS-HW-WIFI5-C5 红外测温记录仪用户手册 V1.0

平台1: RS-RJ-K 软件平台。将此平台部署在客户电脑或者服务器上,设备便可通过 WIFI 无线网络,将数据上传至 RS-RJ-K 软件平台,具体关于 RS-RJ-K 软件平台的资料请参照 "RS-RJ-K 仁科温湿度监控平台使用说明"。





平台 2:环境监控云平台。若设备上送数据至本公司的云监控平台,客户无需对产品做任何 配置,只需要将设备连接至 WIFI 网络即可。





山东仁科测控技术有限公司

营销中心:山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编: 250101

- 电话: 400-085-5807
- 传真: (86) 0531-67805165
- 网址: <u>www.rkckth.com</u>
- 云平台地址: <u>www.0531yun.com</u>



山东仁科测控技术有限公司 官网



欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

9.文档历史

V1.0 文档建立