

# 485USB 记录仪 RS-REC-USBN01-1 用户手册

版本号: V1.2





1.	产品简介	3
	1.1 功能特点	. 3
	1.2 设备选型	. 3
2.	设备安装	3
3.	接线说明	4
4.	按键说明	5
5.	系统菜单	5
6.	数据导出	7
7.	配置软件的使用	. 7
8.	联系方式	9
9.	文档历史	9
10	. 壳体尺寸	10



485USB 记录仪是配合我司扬尘设备存储数据使用时设计的产品,同时产品可兼容用于 所有需要采集 485 数据并且需要以表格方式导出数据但是无法提供采集终端的地方。该产品 采用标准 ModBus-RTU 通信模式,可与我司扬尘设备上行 485 口连接或者与 485 设备连接。 支持一键导出数据,数据采用表格模式导出,方便观察数据走向。设备可自主选择 32 个通 道的数据来源地址以及数据类型(数据类型包括 16 位、32 位数据、浮点型、有符号无符号、 大小端、开关量、遥调、数据、8 位数据)等,配置软件中可设置导出的该通道显示小数位 数以及通道名称与单位。

设备最多可存储 131000 条信息,大容量存储。可手动清除历史数据,校准记录时间等 产品支持容量高达 32GB 的 U 盘或者内存卡,支持 FAT16\FAT32\FAT12 文件系统的管理固 件。设备体积小,节省空间使用,采用轨道式安装,安装方便快捷。设备液晶屏采用 128\*64 液晶,显示更加清晰。

#### 1.1 功能特点

- 参数可通过设备按钮设置或者通过配置软件设置
- 可存储 32 个不同因子数据,每个因子可按照实际需求选择数据来源、数据类型、小数 点显示等
- 最多可存储 131000 条信息
- 产品支持容量高达 32GB 的 U 盘或者内存卡,支持 FAT16\FAT32\FAT12 文件系统的管理固件
- 设备储存时间可设置
- 直接导出.CSV 文件
- 宽电压供电,支持 5V 供电或者 10-30V 直流供电
- 设备工作最大功耗为 1.2W (24V DC 供电)
- 变送器元件耐温及湿度,-20℃~+70℃,0%RH~95%RH (非结露)

#### 1.2 设备选型

设备默认配置 10-30V 供电设备,如需 5V 供电设备请备注。

RS-				公司代号
	REC-			记录仪
		USBN01-		485 转 USB
			1	外壳型号

### 2. 设备安装

轨道安装:

设备可扣装与标准的 35 毫米 DIN 轨道上。





# 3. 接线说明

将记录仪上的通信线与扬尘主机的上行 485 口相连接或者连接其他采用标准 ModBus-RTU 通信模式的 485 设备的从站输出口。

序号	符号	说明
1	VCC	电源正(5V DC 或 10-30V DC)
2	GND	电源负
3	485A	485 通信线 A
4	485B	485 通信线 B

#### 接线示意图:



#### 连接扬尘主机示意图





其他方式连接

4. 按键说明

按键类型	说明	菜单模式	输入模式	
	甘兴府市中海		确认:数据位后移	
Enter	采早键\'佣定键	「朔认: 进入下一级	长按确定:确认操作	
	清除键\返回键		返回:数据位前移	
		返回: 返回上一级	长按返回:撤销操作	
	增加	向上:光标前移	向上:数字增加	
•	减少	向下:光标后移	向下: 数字减少	

# 5. 系统菜单

1 灾吐粉捉太毛		查看当前记录仪的实时数据,按上下键
Ⅰ 头旳剱掂亘有 ┃		可查看不同通道的实时数据以及数据类
		型
	1 正常记录间隔	内置存储功能,设置数据记录间隔,单
		位为分钟
		默认值: 5 分钟
2.基础参数设置		范围: 1~65535 分钟
	2设备工作模式	设置记录仪的工作模式
		问询模式:记录仪正常记录数据选择此
		模式;



485USB 记录仪 RS-REC-USBN01-1 用户手册 V1.2

		配置模式:选择出 配置状态,可通过	2模式后,记录仪处于 t配置软件配置参数。			
	3 液晶背光设置	设置屏幕点亮时间,单位秒。若设置为0 则屏幕长暗显。 默认: 300秒 范围: 0-9999				
	4 485 容错次数	485 设备和记录仪通讯断开后,记录仪的 重试次数				
	5 485 从站波特率	设置记录仪 485 从站口的波特率 2400/4800/9600/14400/19200/38400/5600 0/57600/115200 默认:4800				
	6485 校验位设置	设置校验位:无校验/偶校验/奇校验				
	7 485 停止位设置	设置 485 停止位: 1 位停止/2 位停止				
	8 485 轮询间隔	记录仪主站口和 485 设备通讯的轮询间 隔				
	9 485 超时时间	485 设备无应答时,记录仪主站口的等待时间				
		1 通道地址来源	指此通道的数据来 源,按上下键选择通 道			
		2 功能码	可选功能码: 03 04			
	通道 1 参数  通道 32 参数	3 数据类型	选择通道采集的数据 类型			
3 通道参数设置		4 起始寄存器	设置通道读取的寄存 器起始地址			
		5 寄存器数量	设置读取的寄存器长 度			
		6 小数位数	设置存储数值的小数 位数			
		7 启用设置	是否启用该通道			
4 清除存储数据	清除设备里面已经存储的数据					



485USB 记录仪 RS-REC-USBN01-1 用户手册 V1.2

5时间校准设置	对系统时间进行校准
6 系统状态查看	查看系统版本号、存储芯片状态、已存储数据容量、U 盘芯片状态。
7 调节对比度	调节屏幕显示对比度
8数据导出U盘	将记录仪内的数据导入 U 盘中

## 6. 数据导出

将 U 盘直接插入记录仪的 USB 插口后,进入菜单选择 "8 数据导出 U 盘",等待导 出进度完成后直接拔出 U 盘,将 U 盘插入电脑,扫描打开 U 盘后有例如: 200610.CSV 的 文件,打开即可查看数据记录。

200610表示 20年6月10日导出。

导出如图所示:

显示记录总条数、储存时间、通道、名称、单位、数据。

1	总条数:350	通道1	通道2	通道3	通道4	通道5	通道6	通道7	通道8	通道9	通道10
2	存储时间	风速(m/s)	风向	空气温度(℃)	开关量	噪声(dB)	PM2.5(ug/	PM10(ug/m	大气压力()	光照(Lux)	土壤4电导率
3	2020年06月09日14时10分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
4	2020年06月09日14时12分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
5	2020年06月09日14时14分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
6	2020年06月09日14时16分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
7	2020年06月09日14时18分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
8	2020年06月09日14时20分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
9	2020年06月09日14时22分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
10	2020年06月09日14时24分00秒	40.9	非法遥调数据	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
11	2020年06月09日14时26分00秒					1000					
12	2020年06月09日14时28分00秒	0.000	00000	1000	0000				00.000	000	
13	2020年06月09日14时30分00秒					101000			777777		101010
14	2020年06月09日14时32分00秒										
15	2020年06月09日14时34分00秒			( <u>))))</u>	282828	<u>annan</u>	<u>anana</u>		<u>dabab</u>	<u>datata</u>	101010
16	2020年06月09日14时36分00秒	40.9	东南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
17	2020年06月09日14时38分00秒	40.9	东南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
18	2020年06月09日14时40分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
19	2020年06月09日14时42分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
20	2020年06月09日14时44分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
21	2020年06月09日14时46分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
22	2020年06月09日14时48分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
23	2020年06月09日14时50分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
24	2020年06月09日14时52分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
25	2020年06月09日14时54分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
26	2020年06月09日14时56分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
27	2020年06月09日14时58分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
28	2020年06月09日15时00分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
29	2020年06月09日15时02分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
30	2020年06月09日15时04分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
31	2020年06月09日15时06分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
32	2020年06月09日15时08分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
33	2020年06月09日15时10分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
34	2020年06月09日15时12分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
35	2020年06月09日15时14分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8
36	2020年06月09日15时16分00秒										
37	2020年06月09日15时18分00秒	40.9	南风	21.1	正常	41.3	414	215	41.6	27328728	41.8

## 7. 配置软件的使用

点击打开配置软件,并将设备设置为"配置模式"并将校验位设置为"无"停止位设置为 "1",将设备 485 口使用 USB 转 485 转换器连接至电脑。

1. 选择正确的串口号点击测试波特率, 使设备与软件正常连接

2. 点击右下角的"全部读取"可读取当前设备的所有设置

3. 基础参数: 可设置通信波特率等内容以及校准时间

4. 参数设置 1: 选择需要特殊设置(开关量、遥调)的通道,可在此设置报警数值以及显示 内容等



485USB 记录仪 RS-REC-USBN01-1 用户手册 V1.2

5. 参数设置 2: 设置通道数据来源、数据显示小数点位数、读取寄存器、数据类型、以及通道名称与单位、系数 A 以及系数 B

6. 设置完毕后点击"全部写入"即可,然后将设备工作模式调到"问询模式",将设备连接至上行 485 口或其他 485 设备从站接口即可正常使用

7. 注意: 重新配置完毕后的设备建议清除一遍历史数据, 防止最终导出的数据中有上一次 设置的内容!!!

串口信息 串口号 COM7 ▼ 测试波持室		
基础参数 设备通信波特率 115200 ▼ 校验方式 无校验 ▼ 485轮询问隔 200	参数设置1 通道选择 通道1 ▼ 开关里报警数值 1000.000000	参数设置2 通道选择 通道1 ▼ MODBUS从站地址 1 ▼ 启用 MODBUS功能码 03功能码 ▼
485辞胡时间 1000 485容错次数 3 在体间隔 5	开关里报警显示内容 报警 开关里正常显示内容 正常	小数点位数 0 ▼ 寄存器起始地址 507
液晶常亮时间 300 当前时间: 2020 年 6 月 19 日 当前	遥调档位 遥调档位1 内容 北风 数值 0.000000	→ 動調类型 16位无符号整形大端 通道名称 [202.5
6 时 47 分 49 秒 <u></u> V1:08 读取参数 写入参数		通道半12 125m3 系数A 2.000000 系数B 0.000000
数据导入 数据导出		全部读取 全部写入





山东仁科测控技术有限公司

营销中心:山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编: 250101

- 电话: 400-085-5807
- 传真: (86) 0531-67805165
- 网址: www.rkckth.com
- 云平台地址: <u>www.0531yun.com</u>



山东仁科测控技术有限公司 官网



欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

## 9. 文档历史

V1.0	文档建立
V1.0	又怕建立

- V1.1 增加工作温度
- V1.2 修改配置说明





