

# **RS-DY-ZFQ-W**

# 无线中继转发器 用户手册

文档版本: V2.0









## 目录

一、产品简介	4
二、功能特点	4
三、技术参数说明	4
四、方案介绍	5
1、一主一从方案	5
2、一主多从方案	6
3、透传方案	7
4、中继方案	8
五、设备说明	9
1. 硬件说明	9
2、硬件连线	10
3、USB 转 485 驱动程序安装	12
4. 设备安装说明	12
六、使用方法	13
1、从站模式设 <u>置</u>	14
2、主站模式设置	19
3、设备显示说明	20
4、设备连接软件监控平台	21
七、联系方式	22
八、文档历史	22
附录: 壳体尺寸	23



#### ·、产品简介

RS-DY-ZFQ-W 是我司研发的一种无线数据传输设备,设备处于两种工作模式从站模式 和主站模式。处于从站模式的设备可通过无线网络采集我司无线电型温湿度变送器的数据然 后通过大功率 LoRa 无线发射出去,传输距离最远可达 8 公里,一台处于从站的转发器可接 收最多 200 台无线温湿度测点;处于主站模式的无线转发器,接收从站模式无线转发器的数 据,并通过 485 接口上传到我司的集中器或小主机或软件平台,亦可传输到用户的 PLC、 组态软件及用户自主开发的软件,1 台主站模式无线转发器最多可接 200 台从站模式无线转 发器。

## 二、功能特点

- 主站模式无线转发器和从站模式无线转发器通过 LoRa 无线通信最远通信距离 8 公里。
- 1 台从站模式转发器可接收 200 台无线温湿度测点的数据。从站模式转发器和无线测点
  通信距离最远 800 米。
- 1 台主机模式无线转发器最多可带 200 台从站模式转发器,且整个无线网络温湿度测点数目不能超过 200 个。
- 主站模式转发器支持 ModBus 协议,可通过 485 口将数据上传。

参数名称	范围或接口	说明
通信接口	RS-485	通过 RS-485 上传数据
数据刷新间隔	<2s	此间隔由软件问询控制
LoRa 无线通信距离	最大8公里	中继通信采用 LoRa 大功率无线通信
与无线温湿度设备 通信距离	最大 800m	室外开阔地带无线主机与温湿度测点 通信距离可达 800m 以上 室内可穿透 4 堵普通墙体或 3 层混凝 土楼板
整个网络最多无线 温湿度设备数量	200 个	整个网络由1台主站模式转发器、多 台从站模式转发器及多台无线温湿度 测点组成
供电范围	10-30V	就近将适配器接交流 220V

#### 三、技术参数说明



## 四、方案介绍

1、一主一从方案

一台主站对应一台从站。

适用现场:此方案中测点均为无线测点,无线测点的数量不超过 200,所有无线测点与从站的传输距离均不超过 800米,从站与主站的传输距离不超过 8km。





#### 2、一主多从方案

一台主站对应多台从站。

适用现场:此方案中测点均为无线测点,无线测点的数量不超过 200,一台从站不能覆盖所 有无线测点,因此需要1台以上从机,所有从机与主机的通讯信道必须一致,要求的传输距 离不超过 8km。





#### 3、透传方案

此方案中转发器只使用主站模式,所有测点是485设备。

适用现场:485 设备的最大数量为200台,所有的主站的通讯信道必须一致,与485 设备连接的主站与监控室之间不易布线,此方案中主站数量没有限制,通讯距离远。





## 4、中继方案

此方案中测点均为无线测点。

适用现场:所有测点均为无线测点,设备的最大数量不超过 200 台,传输距离要求大于 8km。





## 五、设备说明

#### 1. 硬件说明

主站与从站采用同一种设备,设备有两路天线接口,一路天线用于与无线测点通讯,另一路天线用于与主站或者从站连接。设备还有一路485接口,用于接485设备或者通讯软件, 另外有一路电源接口,外接直流12至30V电压。设备可以采用壁挂式安装。







#### 2、硬件连线

#### 2.1 从站连线说明

从站需要接两路天线接口,一路天线用于与无线测点通讯,另一路天线用于与主站或者 从站连接。设备还有一路 485 接口,用于 485 通讯,另外有一路电源接口,外接直流 12 至 30V 电压。







#### 2.2 主站连线说明

主站需要接一路天线接口,该路天线用于和从站或者其他的主站通讯。主站还有一路 485 接口,用于接 485 设备或者软件平台或者主机,另外有一路电源接口,外接直流 12 至 30V 电压。





#### 3、USB 转 485 驱动程序安装

在安装资料包中"RS-USB-485-3USB 转 485 模块驱动程序",将驱动程序安装完成后, 会在电脑中虚拟出串口,此处可在设备管理器中查看,具体步骤为:右击"我的电脑"选择 "管理",然后选择"设备管理器"找到"端口",确认串口号。



4. 设备安装说明

#### 4.1 设备安装前检查

设备清单:

- 无线中继转发器
- 12V/2A 防水电源(选配)
- 合格证、保修卡、接线说明等
- 膨胀塞2个、自攻螺丝2个

■USB转485(选配)

<sup>■485</sup>终端电阻(多台设备赠送)







特别说明:当用于透传方案时,多台485设备接入无线转发器 1) 485 线场布线时有一定的规范要求,详情请见资料包《485 设备现场接线手册》。 2) 设备接入 485 总线时,确保多台设备地址不会重复。

## 六、使用方法

产品安装时首先将我公司提供的天线拧到设备上,然后将设备安装到合适的位置上,将 黄蓝两芯线与 USB 转 485 模块的 A 和 B 分别连接,将 USB 转 485 模块插入电脑,将电源适配 器接交流 220V, 然后将电源适配器的插头插入设备的电源插孔中。

主站与从站的信道选择请参考"四、方案介绍",从站与无线测点的信道选择及配置参 考"从站模式设置"。



### 1、从站模式设置

将设备通过 USB 转 485 模块连接电脑,打开配置软件。点击"测试波特率"按钮,成功之后 点击无线参数配置按钮。进入无线参数配置界面。

😸 485变送器配置软件	
古法择串口号: □0M2 一、选择对应串口号 00M2 □COM3 □COM3 □COM3	→ 测试波特率 二、单击视 波特率按 査询 過罢
以面次的中·····Comm COM8 温度值:	
湿度值:	
水浸状态:	
 断电状态:	查询
电流:	一 查询 <mark>等待测试结果。。。</mark>
电压:	
光照度:	查询
C02:	查询
湿度上限:	查询 设置
湿度下限:	查询 设置
温度上限:	查询 设置
温度下限:	
湿度回差:	查询 设置
温度回差:	查询 设置
湿度偏差:	查询 设置
温度偏差:	查询 设罟





及驱动是否安装。

等待测试波特率成功后,点击界面上"无线参数设置"按钮

	.1		
请选择串口号:		测试波特率	
设备地址:	1	查询	 设置
设备波特率:	4800	查询	设置
温度值:		查询	
湿度值:		查询	
水浸状态:		查询	
断电状态:		查询	
光照度:			参数设定
CO2:		查询	
運信輸出延时:		查询	设置
遥信常开常闭设置 <b>:</b>	<b>_</b>	查询	设置
湿度上限:		查询	设置
湿度下限:		查询	设置
温度上限:		查询	设置
温度下限:		查询	
湿度回差:		查询	设置
温度回差:		查询	设置
湿度偏差:		查询	设置
温度偏差:		查询	设置
К	痰晶控制模式:	液晶控制模式	<del>2</del> 置
无线温湿度变法	送器参数设置 <b>:</b>	无线参数设置	t l



便会弹出无线参数配置的界面如下:

10.000 Http://
中继从站 _ 选择"中继从站"
信道4 🗸
设置无线中继参数

先设置"无线中继参数",选择"中继从站"及目标信道号并点击"设置无线中继参数",然后将"无线参数设置"界面关闭,再点击"无线参数设置",再次进入"无线参数设置"界面,此时可以配置测点。在配置测点之前必须先确认无线信道及无线测点休眠时间。在此,我们对这两个参数做以下解释:

无线信道:无线接收主机和它对应的无线测点通信频道。无线接收主机和无线测点必须在同一个信道,相同信道的无线主机和无线测点组成一个通信网络。当现场有多台无线主机的时候则无线接收主机的信道必须各不相同。比如A无线接收主机搭配的测点是A-01、A-02、A-03、A-04。B无线主机搭配的测试是B-01、B-02、B-03。则A和B的信道必须不同,若A采用信道1则,则B就必须采用信道1之外的信道防止通信冲突。无线网络采集系统采用 ModBus 通讯协议,因此同一区域内无线网络采集系统最多可以管理 200 个无线测点。

无线测点休眠时间:是指当测点为电池供电时,为了控制功耗,设置设备采集温湿度的间隔时间,单位为秒。若休眠时间设置为 180s 时,对电池供电的测点则可连续使用三年。时间设置的越短则设备使用时间越短,耗电也就越快。而对于外置电源供电的测点,则此参数可设置为 10s 即可。

无线接收主机在对测点进行配置时,会将这两个参数一并下发给测点,此时测点便会 根据主机下发的参数来调整自己的通信信道及休眠时间。

16



RS-DY-ZFQ-W 无线中继转发器使用说明 V2.0



■ 配置无线信道:

进入配置界面后,单击"读取无线信道"按钮,读取上次设置的无线通信信道,选择 对应的通道号,单击"配置无线信道"按钮,下载无线信道参数。无线接收主机会自动存 储无线信道参数。



■ 配置无线测点休眠时间:

若接入测点是外置电源型测点,则此处时间应该设置为10s,若接入测点是内置电池型,则建议无线测点休眠时间为180s。



首先点击"读取休眠时间",修改为想要设置的时间,然后点击"配置休眠时间"下载休眠时间到无线接收主机。



由于无线主机是将无线测点数据信号转换成标准 ModBus-RTU 协议,因此每个无线测点都可以分配一个 ModBus 地址,地址从 1-200 均可。地址框里面的,灰色代表此地址没有被分配,绿色代表此地址已经被分配了。若地址要清除已经分配的地址,则直接点击对应地址的绿色块即可。

若要配置无线测点,则首先给无线测点上电,无线测点上电后前 20s 会处于配置模式, 此时要保证同时只有一个无线测点处于配置模式。然后点击想要分配的地址,若分配成功



否则提示配置失败,

则会提示"配置成功"





若配置失败,请按照无线测点的使用说明书确认测

点是否处于配置模式。

#### 2、主站模式设置

点击"无线参数设置",进入无线参数配置界面:

	.1		
请选择串口号:	COM3 💌	测试波特率	
设备地址:	1	查询	 设置
设备波特率:	4800	查询	设置
温度值:		查询	
湿度值:		查询	
水浸状态:		查询	
断电状态:		查询	
光照度:			参数设定
C02:			
遥信输出延时:		查询	设置
遥信常开常闭设置 <b>:</b>	<b>•</b>	查询	设置
湿度上限:		查询	设置
湿度下限:		查询	设置
温度上限:		查询	设置
温度下限:		查询	设置
湿度回差:		查询	设置
温度回差:		查询	设置
湿度偏差:		查询	设置
温度偏差:		查询	设置
Ŕ	<b>凌晶控制模式:</b>	液晶控制模式设	きまし
无线温湿度变法	医器参数设置:	无线参数设置	┃ <sup>™</sup> 无线参数设置″



进入无线参数配置界面,选择"无线中继参数",选择"中继主站",设置的信道号要与从站的信道号一致,最后点击"设置无线中继参数"来下发设置内容,配置完成后关闭界面,主站设置完成。

#### 无线参数设置

无线组网参数 无线中维参数 点击"无线	线中继参数 <b>"</b>
中继工作模式:	●继主站 → 选择"中继主站"
中继通信信道:	信道4 ▼ 信道设置必须与从站信道相同
读取无线中继参数	设置无线中继参数 配置完成后点击"设置无线中继参数"

## 3、设备显示说明

### 3.1 从站显示说明

若设备处于工作模式则会轮询显示以下内容。

显示定义	显示内容	说明
通信信道号及通信波特率	015 480	代表 485 口通信波特率为 4800,设备采用 15 号通信信 道
设备固件版本号	- 2.00	代表当前的版本号为 V2.00
哪些设备已经配置但是不 在线	0FF 001	代表 001 号设备已经配置但 是不在线。若存在多个设备 已经配置但是不在线,则会 间隔 1S 循环显示所有的不 在线的设备。若全部在线 "OFF"

#### 3.2 主站显示说明

若设备处于工作模式则会轮询显示以下内容。

显示定义	显示内容	说明
主站成功问询到数据的设备 地址	200 00R	代表主站成功问询到2号设备的数据,如果问询失败或者 未问询时,界面会显示"ADD "
通信信道号	CH 004	代表本主站的通信信道号为 4



## 4、设备连接软件监控平台

设备配置完参数后,例如下图所示,则代表无线网络采集系统,可应答 ModBus 地址 1、2、



然后关掉配置软件。打开监控平台。

在 RS-RJ-K 软件平台中便可添加地址 1、2、3、10、11 这五个地址的设备了。

软件平台问询地址设备前,需进入系统属性界面,选择通讯设置,将平台的轮询间隔 改为 800ms 以上。若这 5 个无线测点和无线网络采集系统连接成功,在监控软件中便可正 常上送数据。

🕑 系统属性					×
基本设置 通讯 485设备通信参 端口 波特率 数据位 停止位 ACK的时间(ms)	设置 数据库设置 数 数 COM3 4800 8 1 800 800 800	报警设置 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ ▼ ■ ▼	用户权限设置       网络设备通讯参数      监听IP      监听端      离线判断时间(分钟)      WEB设置      Web端口      数据请求地址      10ceal1      「」 启用Web服务	192. 168. 1. 20 2404 5	5
-			保存		取消



## 七、联系方式

山东仁科测控技术有限公司 营销中心:山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层 邮编: 250101 电话: 400-085-5807 传真: (86) 0531-67805165 网址: www.rkckth.com 云平台地址: www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 官网



欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

- 八、文档历史
- V1.0 文档建立
- V2.0 文档更新



## 附录: 壳体尺寸

壁挂王字壳: 110×85×44mm

