



4G 型集中器 用户手册

文档版本: V3.5





1. 产品介绍	
1.1 功能特点	
1.2 主要技术指标	
1.3 设备安装尺寸	
1.4 产品拓扑图	
2.设备安装说明	
2.1 设备清单	
2.2 接口定义	
2.3 接线说明	
2.4 设备使用7	,
2.5 设备字典及实时数据选项说明10	I
3. 接入监控平台	
4. 联系方式15	
5. 文档历史	



1. 产品介绍

RS-4G-M 本公司推出的基于 4G 的无线集中器,通过 485 接口可挂接 8 台本公司的 485 型变送器,通过 4G 方式将数据上传软件平台。借助移动或联通的信号覆盖解决了现场自建 网络的困难。

RS-4G-M 只要准备一张移动或联通的 SIM 卡,就可以通过移动和联通的网络,将数据 传输到指定的软件平台。设备安装方便,4G 通讯流量极小,月流量小于 30M。可匹配本公 司 RS-RJ-K 仁科温湿度监控软件平台及我公司免费提供的云平台。

设备可在野外或不方便架设网络的现场、冷链运输车辆、工业控制、机房、机柜、自动 化过程控制、楼宇控制、暖通空调、电力、计量测试等行业应用。

1.1 功能特点

- 可挂接 1-8 台本公司的 485 型变送器(温湿度、光照、水浸、断电、CO2 等)
- 无线发射,采用 4G 传输方式,无需现场布线,无距离限制。
- 为挂接的 485 型变送器提供供电
- 数据采集频率 2s/次,数据上传间隔 1s-60000s 可设。
- 设备可设置温湿度上下限,有1路继电器输出作为报警输出;
 输出可选无源触点输出或有源输出(需订货时指定)
- 带有1路开关量信号输入,可接入干接点开关量报警
- 可接入我公司 RS-RJ-K 仁科温湿度监控平台及云监控平台
- 设备 10~30V 供电
- 1.2 主要技术指标

参数名称	范围或接口	说明			
	4G 无线	需插入中国移动或联通手机卡			
週信接口 	CN-M 接口	为485型变送器提供供电和通讯			
目标地址	目标IP或者域名	支持连接服务器公网IP或者服务器域名。			
变送器元件耐温及湿度	-40°C~+80°C,0%RH~95%RH (非结露)				
供电	10~30VDC				
功率	1.5W	设备本身,不包括下级设备供电			





1.4 产品拓扑图



2.设备安装说明

- 2.1 设备清单
- 集中器设备1台
- 合格证、保修卡、接线说明等
- USB 转 485
- 声光报警器(选配)





标号		名称	说明	
1		4G 天线接口	接专用的吸盘天线	
2		SIM 卡接口	移动联通电信的通用流量卡或手机卡	
3		电源接口	电源输入端,设备配套的12V/2A的 电源	
	LINK	连接指示灯	若设备连接上了监控平台则 LINK 灯 会长亮,若与监控平台没有连接成功, 则会闪烁	
4	RUN	运行指示灯	1s 闪烁一次说明设备正常运行,其余 情况说明设备不正常	
	PWR	电源指示灯	设备上电后 PWR 灯会长亮	
5	RC	继电器常开触点输出(若为 有源触点输出,则输出电源 负)	若产品订货时继电器输出为无源输出型,则 RC, RO 为继电器的常开触点输出;若订货时选择继电器输出为有源输出,则 RO 为有源信号正极, RC	
	RO	继电器常开触点输出(若为 有源触点输出,则输出电源 正)	为有源信号负极,此时可以直接接我 们公司的声光报警器,实现就地声光 报警的功能。	

5



4G型集中器用户手册 V3.5

	YX	开关量常开点输入端	此处为开关量信号输入端,要求输入 触点必须为无源输入。若 YX 和 GND 短接,则设备会采集到开关量输入报		
	GND	开关量常开点公共端	警,右YX和GND断开则设备米集 到开关量正常		
	CN-M 接口	此接口标配为1米4芯航空插头线			
		棕	电源输出正极,给RS485变送器供电		
6		黑	电源输出负极,给RS485变送器供电		
		黄	RS485 信号 A, 接 RS485 变送器 A 线		
		蓝	RS485 信号 B, 接 RS485 变送器 B 线		

2.3 接线说明

配置时接线说明:



将专用的吸盘天线插入设备,将SIM卡插入设备,4芯航空插头线缆可以接入,也可不接,若选配了声光报警器,按图所示接入声光报警器,将USB转485转换头与设备的配置A和B连接如图所示然后连接电脑,在电脑上安装USB转485转换头的驱动,然后便可通过电脑对设备进行配置了,配置完毕后设备便可将数据上传至局域网内或者广域网的监控平台了。使用时安装说明:





将专用的吸盘天线拧上,将SIM卡按图示方向插入卡槽,将航空插头线缆与RS485变送 器连接好,并插入CN-M接口,根据需要接入声光报警器,给设备上电,设备便可将数据上 传至局域网内或者广域网的监控平台了。

2.4 设备使用

设备连接

 1)根据需要被采集数据的设备 485 通讯线的对应关系连接至网络集中器。(线色对应 及布线详见"485 主站通讯接口说明")

2)将设备接入电源(使用配件电源适配器或 10-30V 直流供电的电源适配器)。

设备配置

1)下载配置工具,使用 QQ 扫描二维码(仅限 安卓手机),点击普通下载,

即可安装(或者可直接联系我公司工作人员)。





2) 打开已经安装好的 APP, 选择蓝牙配置选项, 点击按钮"连接蓝牙设备"。

【**注意**】如果设备未开启蓝牙功能,请先到设置 中启用蓝牙功能。

3)点击如图 3 所示按钮"开始扫描",软件扫描蓝 牙设备并将扫描到的蓝牙设备在按钮下方列出。

4)点击需要配置的蓝牙设备(设备默认为 4GM+地址 码)进入连接设备过程(图 5)。



4G型集中器用户手册 V3.5







8

www.rkckth.com



5)如图 6 所示,连接设备成功后需要在文本框内输入 设备连接密码(默认 12345678),输入后点击"确认" 按钮进入参数配置,如果选择设备错误,可以点击"返 回重选蓝牙设备",返回到图 4 所示页面重新选择需要 连接的设备。

 6)底部选择实时数据,然后点击"读取实时数据",等 待提示读取成功后,即可看到当前读取到的设备实时 数据。

7)底部选择基础参数,然后根据需要读取的字典,点 击对应字典前面的复选框进行选中。点击"召唤参数", 等待提示读取成功后,即可看到当前读取到的参数值。 同理需要更改参数时,首先根据需要读取的字典,点 击对应字典前面的复选框进行选中。点击字典后面的 文本框,在弹出的文本框或者下拉框中输入或选择需 要修改的内容,然后点击确认。最后点击"下发参数", 等待提示下发成功后重新点击读取查看是否修改成功。 4G型集中器用户手册 V3.5



	10MALE & B	
信号值		
节点1数据		0;828
节点2数据		828
节点3数据		0
节点4数据		
节点5数据		
节点6数据		
节点7数据		
节点8数据		
节点1状态		正常
节点2状态		正常
节点3状态		正常
节点4状态		未启用
节点5状态		未启用
节点6状态		未启用
	读取实时数据	
	5	





8) 点击参数配置页面的"重启设备", 根据提示即可重 启当前设备。

4G型集中器用户手册 V3.5



2.5 设备字典及实时数据选项说明

2.5.1 设备字典

GPRS数据帧间隔(秒)	5	设备的8位地址	20027305	通道1模拟量1上限	99.90
GPRS目标地址URL	hj2.jdrkck.com	485轮询间隔	200	通道1模拟量1下限	0.00
GPRS目标端口	8020	485超时时间	1000	通道1模拟量2上限	99.90
主机485槽位1ModBus从站	1	串口0波特率	4800	通道1模拟量2下限	0.00
主机485槽位1ModBus从站	启用 🗸	串口0奇偶校验方式	无枝验 🗸	通道2模拟量1上限	99.90
是否后用			7.0 V1.00	通道2模拟量1下限	0.00
主机485槽位1寄存器起始地 址	0	首次网络数据上传延时时间 (秒)	0	通道2模拟量2上限	99.90
主机485槽位1寄存器个数	6	设备程序版本	V2.0	通道2模拟量2下限	0.00
主机485槽位1功能码	3	操作密码	12345678	通道3模拟量1上限	99.90
485通道1数据类型	温湿度类型 🗸	iccid卡号	89860499102270356972	通道3模拟量1下限	0.00

■ GPRS 数据帧间隔(秒):设备主动上送数据的间隔时间,本时间即为数据采集器更新的时间,若用户对数据的更新时间相应要求较高,则可将此时间设短,若用户想减少网络负荷,则可将本时间设长,本时间范围是 5~60000s。若设置为 30s,即设备每隔 30s 上送一次数据。(默认: 30s)

■ GPRS 目标地址 URL: 此处填写监控平台所在的服务器的公网 IP 地址,若监控平台 启用了域名解析服务,则此处可填写对应的服务器域名。(默认: hj3.jdrkck.com)

■ GPRS 目标端口: 监控平台的网络监听端口。应与监控平台的网络监听端口一致。(默 认: 8020)

■ **主机 485 槽位 1-8 ModBus 从站地址**:为 485 总站下接的变送器的地址。比如 485 总 线下接了 3 台 485 型变送器,且地址分别为 1、2、3,则需要在通道 1 地址上填写 1,通道 2 地址上填写 2,通道 3 地址上填写 3;若三台 485 型变送器地址为 15、18、20,则在通道 1 地址上填写 15,通道 2 地址上填写 18,通道 3 地址上填写 20。



■ 主机 485 槽位 1-8 ModBus 是否启用:选择"禁用"或"启用"来决定此槽位是否启用。

■ **主机 485 槽位 1-8 寄存器起始地址、寄存器个数:** 当 ModBus 设备类型选择通用采集器时,则监控主机会根据寄存器起始地址和寄存器个数两个参数来轮询 ModBus 从站。

【注意】数据类型为"常规设备"时,不可修改次字典参数

■ 主机 485 槽位 1-8 功能码: 可设置 485 问询的功能码, 03 或者 04 功能码。

■ **主机 485 通道 1-8 数据类型**:选择设备上传数据的类型。大端表示高位在前低位在后, 小端相反。(默认:温湿度设备)

■ 设备的8位地址:为设备唯一的地址,软件监控平台就是根据此地址来区分不同的 设备。(不可修改)

■ 485 轮询间隔:每一帧 485 问询帧与下一帧的时间间隔。(默认 200ms)

■ 485 超时时间: 485 问询帧发出后,设备没有回复,多久后问询下一帧。(默认 1000ms)

■ 串口 0 波特率: 为数据采集器与 485 变送器通信的波特率。2400~115200 可选择。

■ 串口 0 奇偶校验方式:选择奇偶校验模式。(默认"无校验")

■ **首次网络数据上传延时时间(秒)**: 设备供电并成功连接至平台后,经过此时间间 隔后上传第一帧数据。

■ **设备程序版本**:当前设备内程序的版本。

■操作密码:数据采集器进行配置时密码,8位密码(纯数字),可修改。(默认:12345678)

■ ICCID 卡号: SIM 卡的 ICCID 号码。

■ 通道 1-8 模拟量 1/2 上下限:数据超过或低于此数值后继电器吸合。

数据类型为温湿度、遥调类型、开关量时,1号寄存器对应模拟量1;0号寄存器对应 模拟量2。

数据类型其他类型时,应写入模拟量1上下限。

2.5.2 实时数据

	4G网络型设备	断开连接
信号值		
节点1数据		0;828
节点2数据		828
节点3数据		0
节点4数据		
节点5数据		
节点6数据		
节点7数据		
节点8数据		
节点1状态		正常
节点2状态		正常
节点3状态		正常
节点4状态		未启用
节点5状态		未启用
节点6状态		未启用
	读取实时数据	
」 实时数据	記録参数	其他设置



■ 节点 1-8 数据: 连接的 485 设备的数据, 其中主机 485 槽位 1-8 分别与节点 1-8 对应。

■ 信号值:当前设备的的 4G 信号值。(数值 1-33 分别代表信号由强及弱)

■ 节点 1-8 状态: "正常"代表此时当前节点所在的槽位 485 通讯正常, "离线"代表此时 当前节点所在的槽位 485 通讯失败, "未启用"代表此时当前节点所在的槽位未启用。

2.5.3 导入导出功能



■ **导出配置**: 读取当前设备所有参数,可以生成一个配置文件,自定义命名后保存在 手机。

■ **导入配置:**选择对应"配置文件",自动将配置文件参数填入到相应的字典内,点击勾选后即可下发到设备。

■ **导入配置模板**:根据我公司工作人员给出的提取码,可以获取到对应配置,确认后 将模板内参数自动填入设备字典,点击下发后即可将参数应用到设备。

2.5.4 接入 M88 以及遥信采集

本产品可接入我公司 M88 工控模块来实现扩展八路继电器控制,此时应将对应通道地 址改为 M88 工控模块 modbus485 地址,然后即可在平台端继电器页面控制八路继电器。

【注意】接入 M88 工控模块时,在平台端控制继电器 1 时,设备再带的继电器也会同步吸合断开。

使用遥信采集器时,应将对应通道地址改为255,此时通道内上传数值为遥信采集的内容。其中1000代表闭合,0代表断开。设置此通道上下限亦可实现同步控制继电器。



RS-4G-M 4G 无线型集中器可接入我公司 2 种平台:

两种软件平台对比:

"■"代表有此功能; "□"代表无此功能;

功能	软件平台名称		
	RS-RJ-K 仁科环境监控平台	环境监控云平台	
温湿度数据后台实时监控			
温湿度数据 WEB 实时监控		•	
温湿度上下限设定			
监控界面实时报警			
邮件报警			
短信报警	■(需配合我司短信猫)	•	
WEB 前端导出历史数据及报警数据			
自定义监控数据的单位、名称及系数		•	
设备分权限管理			
续传存储型设备中的数据			
提供软件升级服务			
客户自建服务器	需客户自己的服务器	无需搭建任何服务器	

平台1: RS-RJ-K 仁科温湿度监控平台。此平台部署在客户电脑或者服务器上,RS-4G-M 温湿度集中器可以通过中国移动或者中国联通的通信网络,将数据上传至 RS-RJ-K 仁科温湿度监控平台。



既支持本地查看又支持远程 WEB 查看



4G型集中器用户手册 V3.5

平台 2: 云监控平台。若 RS-4G-M 型温湿度集中器上送数据至本公司的云监控平台,设备的设置是最简单的,客户无需自建服务器,只需要将设备插上天线及手机卡然后给设备供电即可。



可通过电脑、手机或者平板查看数据



4G型集中器用户手册 V3.5

山东仁科测控技术有限公司

营销中心:山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编: 250101

- 电话: 400-085-5807
- 传真: (86) 0531-67805165
- 网址: <u>www.rkckth.com</u>
- 云平台地址: <u>www.0531yun.com</u>



山东仁科测控技术有限公司 官网

5. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 增加设备安装尺寸描述
- V2.0 文档更新
- V3.0 增加安装尺寸
- V3.1 增加 4G 选型
- V3.2 更新选型以及图片
- V3.3 更新工作温度
- V3.4 改为蓝牙配置
- V3.5 更新上传地址



欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务