



山东仁科

APP 云控通（IOS 版）使用说明 V1.0

APP 云控通（IOS 版） 用户手册

文档版本：V1.0



目录

1. 下载安装.....	3
2. 操作说明.....	3
2.1 数据查询打印.....	3
2.2 修改数据.....	7
2.3 添加数据.....	8
2.4 打印设置.....	10
3. 注意事项.....	11
4. 联系方式.....	12
5. 文档历史.....	12

1. 下载安装

关于我司的 IOS 版云控通 APP 我们提供了两种下载方式。一种是进入苹果的官方应用商店，搜索“云控通”进行下载安装；另一种是使用 QQ（只能用 QQ）扫描我们的二维码进行下载安装，二维码连接 <http://www.rkckth.com/icloud/tongyong/>

2. 操作说明

首先打开云控通 APP，输入账号密码（和云平台一致），登录成功，既可查看所有在线节点的实时数据。

●●●● 中国联通 14:12 54%



 记住密码

软件版本号:V1.0.2

登陆

2.1 数据查询打印

打开苹果手机的蓝牙功能，同时打开苹果蓝牙打印机，长摁“power”键开机，右边黄色灯为闪烁状态。然后登陆云控通 APP，选择要打印数据的节点，点击“数据查询打印”；



然后如下图所示，选择要打印的数据的时间段，点击“选择时段”





进入如下图所示的界面,选择你要打印数据的“开始时间”以及“结束时间”,点击“确定”。注意不要使用“打印间隔”,否则容易造成数据紊乱。如过想打印 5 分钟一条的数据,可以在云平台修改数据保存数据间隔为 5 分钟,这样查询打印出来的数据就为 5 分钟一条。



这样的话我们就会看到我们将要打印的所有数据,然后我们点击“选择打印机”





系统提示连接成功，是否立即打印，点击“确定”，即可完成数据打印。



2.2 修改数据

当我们查询到的数据不符合规定的时候，比如某个温度值偏高，我们可以通过修改数据来维持数据的规范性。

首先，查询出你要修改的数据，比如想修改第一条数据：



点击第一条数据，我们会进入编辑界面，把温度修改为 20，湿度修改为 30，点击确定：



回到查询界面，我们发现第一条数据已经被修改，如下图，修改数据完成。



2.3 添加数据

设备在使用的过程中可能会因为某些原因造成某些时间段的数据没有被保存下来，比如设备断电之类的，这时候我们可以使用添加数据，完善设备的数据记录。具体步骤如下：

首先点击数据查询界面右上角的列表：



然后选择添加数据



进入编辑界面，然后添加我们要添加的温度，湿度，时间。我们以温度 30 湿度 30 时间 15:40 为例，点击确定。




然后我们可以看到这条数据已经添加成功，如下图所示。



2.4 打印设置

本部分用来解决用户打印数据时，设置送货方、接收方、接单号以及签章等信息问题，具体的操作如下：

首先在数据查询界面打开又上角的列表，选择“打印设置”，如下图所示：





山东仁科

然后我们会进入编辑界面，我们就可以输入送货方、接收方、接单号以及签章等信息，我们以送货方 XXXX，接收方 XXXX，接单号 20160902 为例，操作如下图，点击确定，完成设置。



3. 注意事项

- 苹果手机只能使用我司选配的苹果蓝牙打印机或者苹果安卓兼容的蓝牙打印机，其它的打印机一律不可以使用。
- 苹果蓝牙打印机在正常运行状态下为右侧黄色灯闪烁，开机充电状态下左侧红灯和右侧黄灯同时闪烁，关机充电状态下左侧红灯长亮。



4. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 2 楼整层

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

5. 文档历史

V1.0 文档建立